

故障・破損しないよう必ず読んでください。



※電気容量 100V 1200W 必ず一つのコンセントから電源をとってください。

たこ足配線はやめてください。

※延長コード・コードリール使用の際はコードを全て伸ばしてください。

15A 容量のものを使用してください。

場合によって電圧降下でコードが焼ける場合がありますので注意して下さい。

※白ガラメ又は綿菓子専用カラーガラメを使用してください

茶色のガラメは絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

※砂糖は必ず 1 回分ずつ入れてください。大量に入れると目詰まり起こして綿が出てきません。

※回転釜は高速で回っています。手指・スプーン等で当てないように注意して下さい。

ガラメがつまった時は、やかん等で熱湯をモーターの網部分に図のようにかけてください。(本体にはかからないようにしてください。)コンセントは抜いて下さい!!
乾いた布で回転釜をふき取り、20~30 秒空回しをしてください(水気が飛ぶので注意して行ってください)

